FR MANUEL D'UTILISATION

AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES, L'UTILISATEUR DOIT LIRE LE MANUEL D'INSTRUCTIONS.

IMPORTANT

Veuillez lire les instructions contenues dans ce manuel et les consignes générales de sécurité avant d'utiliser cet appareil. Conservez le manuel dans un endroit sûr. Les sacs en plastique de l'emballage doivent être tenus hors de portée des enfants. Risque de suffocation.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Consignes générales de sécurité relatives à l'outil. Avertissement : Veuillez lire toutes les consignes de sécurité, les instructions, les illustrations et les spécifications fournies avec cet appareil. Le non-respect des instructions ci-dessous peut entraîner des blessures graves. Conservez toutes les consignes et instructions pour référence ultérieure.

- Les consignes de sécurité et d'utilisation doivent être respectées. Veuillez lire les instructions relatives au cric utilisé avec cet appareil.
- Tenez les enfants et les personnes non concernées à l'écart pendant l'utilisation de l'appareil. Les distractions peuvent causer des accidents.
- Restez vigilant, surveillez ce que vous faites et utilisez votre bon sens lorsque vous utilisez l'appareil. N'utilisez pas l'appareil si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants et ne laissez pas des personnes qui ne connaissent pas l'appareil et les présentes instructions l'utiliser.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Capacité de charge maximale : 3,5 t
- Longueur utile : d'environ 200 mm à 350 mm, par incréments de 25 mm
- Longueur totale : environ 230 mm à 380 mm
- Poids : environ 1,7 kg

INSTALLATION

- Soulevez le véhicule à l'aide de votre cric, conformément à son mode d'emploi. N'oubliez pas de soulever le véhicule un peu plus haut que nécessaire pour permettre au support de cric de s'insérer dans une encoche appropriée pour une position correcte.
- Appuyez sur la poignée de sécurité du support de cric pour verrouiller et sécuriser l'appareil en place.
- Placez l'appareil entre l'axe de la roue et le bloc de support du cric comme indiqué sur la photo :



- Appuyez sur la poignée ; le ressort poussera l'appareil contre les broches du cric. Relâchez ensuite la poignée.
- Relâchez légèrement le cric pour abaisser le véhicule jusqu'à ce que vous soyez certain qu'une encoche sur le support de cric est correctement engagée, puis arrêtez immédiatement d'abaisser le cric.
- Démontage
  - » Soulevez légèrement le véhicule à l'aide du cric.
  - » Positionnez soigneusement le support de cric sur la broche du cric.
  - » Appuyez sur la poignée de sécurité du support de cric, puis comprimez-la et relâchez-la.

ENTRETIEN

- Cet appareil ne nécessite aucun entretien.
- Les réparations des composants internes doivent être effectuées par un spécialiste qualifié.
- Nettoyez les pièces avec un chiffon doux et humide et du savon doux. N'utilisez pas de détergents, d'alcool, d'essence ou de substances similaires.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, stockez-le dans un endroit sec à une température inférieure à 40 °C, dans un endroit sûr hors de portée des enfants.